

TAS 60 knop

välj TAS
ställ in W
markera V
ställ in TT
läs av wca
läs av TH
läs av GS

